

2

진공 청소기 사용 안내 (고급형)



목차

- 17. 제품 소개
- 18. 제품 사양
- 19. 제품 설명
- 20. 전원 전극 부분
- 21. 먼지 후드 및 필터 구성
- 22. DC 전원케이블 및 공기 배출구
- 23~24. 무선 진공 청소기 연결
- 25. 유선 진공 청소기 연결
- 26. 필터 청소 방법
- 27. 주의사항

제품 소개

진공 청소기는 작은 크기에 비해 흡입력이 좋습니다.

내부 공기 덕트 설계, 전체 알루미늄 임펠러 및 고속 안정적인 모터 때문이며 먼지 후드의 필터는 이중 구조로 설계하였습니다.

외부 금속 그리드와 내부 고품량 필터 스크린은 먼지와 필터를 더 잘 분리할 수 있으며 청소도 더 쉽습니다.

진공 청소기 본체는 DC 케이블, 전원 배터리와 연결 할 수 있습니다.

DC 케이블과 시거잭으로 전원을 연결하여 사용 하시거나 전원 배터리와 연결하여 무선으로 더욱 편리하게 사용이 가능합니다.

제품 사양

모델	BYX01	모터 회전수	35,000 rpm	중량	약 260g(전원 배터리 제외)
몸체 재질	ABS+PC	임펠러 재질	알루미늄 합금	진공도	약 5500 par
입력 전압	DC 12 V	DC 입력	5525 어댑터	금속 전극	12 V
모터 파워	최대 50 W	제품 사이즈	180mm*66mm	필터 구성	금속 메쉬 필터 + 복합 필터

배터리 수명 : 사용 환경에 따라 리튬 배터리는 차이가 있을 수 있으며, 참고용으로만 사용하십시오.

전원 배터리 152B(약 60분)

제품의 모델 및 사양은 업그레이드에 따라 변경 될 수 있습니다.


제품 설명



왼쪽 및 오른쪽
공기 배출구

청소기 DC 연결부

전원 배터리 DC 연결부



먼지 후드

필터

청소기 스위치

전원 배터리
전원 스위치

전원 배터리

전원 전극 부분

1. 진공 청소기 본체 하단의 전극 부분과 전원 배터리 전극 부분이 일치하게 연결해주십시오.
2. 시계방향으로 돌려서 정확하게 연결 시켜주십시오.
3. 전원 배터리와 진공 청소기의 전극 부분이 일치해야 정상적으로 전원이 공급됩니다.
4. 제품에 전원을 공급할 때 열이 발생하는 것은 정상입니다.
5. 전극 부분이 습기나 수분에 노출되지 않도록 해주십시오.



먼지 후드 및 필터 구성

1. 먼지 후드는 반투명하며 회전 버클을 통해 진공 청소기 본체와 연결됩니다.
2. 진공 청소기는 이중층 필터로 외부 층에는 금속 필터 스크린이 있고 내부 층에는 HEPA 필터가 위치해 있습니다.
3. 두개의 필터는 모두 물 세척 할 수 있습니다.

먼지 후드



DC 전원 케이블 및 공기 배출구

1. 전원 배터리가 없거나 전원 배터리 잔량이 부족할 때 DC 전원 케이블과 시거잭 케이블을 연결하여 진공 청소기에 전원을 공급, 사용할 수 있습니다.
2. 진공 청소기 본체 양쪽에는 공기 배출구가 있습니다.



DC 전원 케이블 및 시거잭 전원 케이블


공기 배출구



DC 전원
케이블

무선 진공 청소기 연결

1. 전원 배터리의 상단 장식용 보호 링을 제거한 후에 진공 청소기 하단과 전원 배터리 상단을 연결해주시시오.
2. 전극 부분이 일치하도록 시계방향으로 돌려서 정확하게 연결 시켜주시시오.
3. 전원 배터리와 진공 청소기의 전극 부분이 일치해야 정상적으로 전원이 공급됩니다.
4. 제품에 전원을 공급할 때 열이 발생하는 것은 정상입니다.
5. 전극 부분이 습기나 수분에 노출되지 않도록 해주시시오.



6. ①이미지처럼 먼지 후드를 반시계 방향으로 돌려서 진공 청소기와 연결을 해제해주세요.
7. ②이미지처럼 필터를 당겨서 빼주세요.
8. ③이미지처럼 필터캡을 시계방향으로 돌려 연결을 해제해주세요.(해제된 필터는 물 세척이 가능합니다.)
9. ④이미지처럼 먼지 후드 내부에 남아 있는 먼지를 버려주세요.(해제된 먼지 후드는 물 세척이 가능합니다.)



유선 진공 청소기 연결


전원 배터리가 없거나 전원 배터리 잔량이 부족한 경우
DC 전원 케이블과 시거잭 케이블을 진공 청소기에 연결
하여 사용 가능합니다.

자동차 내부 청소를 할 때에 유용하게 사용 가능합니다.



필터 청소 방법

1. 진공 청소기 본체의 경우 물이 닿지 않도록 마른 걸레로 닦아 주십시오.
2. 진공 청소기의 먼지 후드, 외부 금속 필터 스크린 및 내부 HEPA 필터는 물로 세척 할 수 있습니다.
3. 물로 세척 한 후에는 물기를 완전히 제거한 후에 다시 결합하여 사용해주십시오.



주의사항

1. 사용 설명서를 주의 깊게 읽으신 후에 사용해 주십시오.
2. 타사의 부품 및 전원 케이블과 호환되지 않으니 임의대로 결합하여 사용하지 마십시오.
3. 제품을 임의대로 분해 또는 수리 하지 마십시오.
4. 필터, 먼지 후드 등이 정확하게 결합되어 있는지 확인 후 사용해 주십시오.
5. 부속품(필터, 먼지 후드)이 깨지거나 손상된 경우 사용하지 말고 부속품을 구매하시기 바랍니다.
6. 진공 청소기 사용 시 헐렁한 옷, 머리카락, 손가락을 먼지 흡입구에 빨려들어가지 않도록 해 주십시오.
7. 액체로 된 오염물은 진공 청소기로 청소하지 마십시오.
8. 화재 및 폭발을 방지하기 위하여 인화성, 폭발성 물질 또는 액체와 함께 보관하지 마십시오.
9. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.