

5

자동차 세차기  
사용 안내  
(일반형&고급형)



# 목차

- 51. 제품소개
- 52. 제품 사양
- 53. 제품 설명
- 54~57. 무선 사용 방법
- 58. 유선 사용 방법
- 59. 거품용 세제통 연결 방법
- 60. 세차 방법(참고용)
- 61. 자주 묻는 질문
- 62. 주의사항
- 63. 보증수리 안내

# 제품 소개

자동차 세차기는 크기는 작지만 적은 양의 물을 사용하여 고압으로 자동차를 세차 할 수 있습니다.

무선 세차기는 적은 양과 큰 수압으로 편리하고 대량 청소를 할 수 있는 장비입니다. 크기는 작지만 엔지니어의 뛰어난 워터펌프 구조 설계로 수압이 우수합니다.

워셔 캐논에는 다양한 청소 요구를 충족시키기 위해 0도 및 40도 워터 노즐이 장착되어 있습니다.

물 취수, 특수 수도관 연결, 양동이, 생수병, 수돗물 등을 통해 취수할 수 있는 편리함도 있습니다.

일상적인 세차 외에도 높은 수압으로 발코니와 도로를 청소하거나 정원과 채소밭에 물을주는 등 생활의 다양한 청소 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

우리 일상 생활에 좋은 도우미가 될 수 있기를 바랍니다.

전원 배터리의 일부 모델에는 USB 출력, 휴대폰 무선 충전 및 기타 생활에서 매우 실용적인 기능이 장착되어 있습니다.

# 제품 사양

모델	BY-XCJ01	모터	모든 구리 모터	전원 공급	전원 배터리 / 시거잭
수량	약 250-300L/h	물 분사각	0도 / 40도	물 펌프	초고압 3 플런저 금속 펌프
DC 입력	5525 어댑터	금속 전극	12 V	전압	12 V

재질 : ABS + 알루미늄 + 스테인리스 스틸 + 구리

크기 : 약 400mm\*180mm\*87mm

무게 : 약 1200-1500g


최대 배터리 수명

전원 배터리 152B(약 35분)

배터리 수명 : 사용 환경에 따라 리튬 배터리는 차이가 있을 수 있으며, 참고용으로만 사용하십시오.


제품의 모델 및 사양은 업그레이드에 따라 변경 될 수 있습니다.

# 제품 설명




# 무선 사용 방법

1. 전원 배터리의 상단 장식용 보호 링을 제거한 후에 세차기 본체 하단과 전원 배터리 상단을 연결해주십시오.
2. 전극 부분이 일치하도록 시계방향으로 돌려서 정확하게 연결 시켜주십시오.



3. 분사 노즐 연장 관과 물 흡입 연결 캡을 돌려서 각각 해당 연결부에 연결해 줍니다.

4. 물 흡입 연결 캡에 물 호스를 연결한 후에 물 호스 반대쪽 여과기(필터) 있는 부분이 깨끗한 물에 완전히 잠기도록 담가준 후 사용해줍니다.






5. 사용 목적에 맞게 분사 노즐 연장관의 앞부분을 뒤로 밀면서 분사 노즐을 교환해서 사용 할 수 있습니다.

분사 노즐은 2가지(빨강색 0도 / 흰색 40도)입니다.

6. 전원 배터리의 스위치를 켜 후 세차기 스위치를 당기면 물 분사가 됩니다.



# 유선 사용 방법

1. 전원 배터리가 없거나 전원 배터리의 배터리 잔량이 부족한 경우, DC 전원과 시거잭 케이블을 자동차에 연결하여 전원을 공급해서 사용 가능합니다.
2. 세차기 본체 손잡이 하단에 DC 전원을 연결하고 반대쪽 시거잭 케이블을 자동차 시거잭에 꽂아 연결해 주십시오.




# 거품용 세제통 연결 방법

1. 거품용 세제통에 거품을 낼 수 있는 액체 또는 분말액체혼합 세제를 넣어 줍니다.
2. 세제를 넣은 거품용 세제통을 분사 노즐 연장 관에 연결 후 사용 하실 분사 노즐을 세제통에 연결하여 사용합니다.



## 세차 방법 (참고용)




1. 고압으로 차량에 묻은 이물질을 제거해줍니다. 이물질 외에 차량 전체에 물을 뿌려줍니다.



2. 거품용 세제통에 사용하실 액체 또는 분말액체혼합용 세제를 넣어 준비하고 분사 노즐 연장 관에 연결해줍니다.



3. 분사 노즐을 이용하여 차량 전체에 세제를 도포해 줍니다.



4. 세차전용 솔이나 도구를 사용하여 거품과 함께 이물질을 닦아 줍니다.



5. 깨끗한 물을 연결하여 거품 및 이물질을 깨끗하게 헹궈 제거해 줍니다.



6. 차량에 남아 있는 이물질 또는 물기를 마른 걸레 또는 세차 전용 타월로 닦아 줍니다.

# 안전에 대한 주의 사항

1. 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
2. 강한 충격으로 인한 제품 손상에 주의하십시오.
3. 상해의 우려가 있으니 고압의 물을 사람 또는 인체 일부분에 뿌리지 마십시오.
4. 전기 부품이 포함된 장치에는 사용을 금합니다.
5. 타사의 부속품을 연결하여 사용하지 마십시오.
6. 사용 후 전원 배터리 또는 전원 케이블을 분리한 후에 청소 또는 보관해 주십시오.
7. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
8. 세차기를 사용 할 위치에 잘 고정 후 전원을 켜주십시오.
9. 오랜시간 사용 시 열이 발생하여 본체가 부분적으로 뜨거워 질 수 있습니다.  
    맨손으로 직접 잡아 화상을 입지 않도록 주의해주십시오.
10. 화재 및 폭발을 방지하기 위하여 인화성, 폭발성 물질 또는 액체 주변에서 사용 또는 보관하지 마십시오.