

④

マルチLEDライト 取扱説明書

Instruction Manual for Multi-LED Light



目次

Table of Contents

- 39. 製品情報
- 40. 型番・仕様
- 41～44. 使用方法
- 45. 照射モードと伸縮ズームの操作
- 46. DCポート、三脚の取り付け
- 47. 凸面鏡とライトカバー
- 48. 自転車のフロントライトとして
- 49. 夜釣りの補助ライトとして
- 50. ランタンとして
- 51. 注意事項

製品情報

Product description

のマルチLEDライトは、コンパクトなサイズでありながら、高い照明効果を発揮する高輝度照明装置です。高、中、低、フラッシュ、SOSの5つの調光モードを搭載。さらに、本体上部を伸縮させて焦点を合わせ、光の照射範囲や距離をコントロールすることが可能です。また、専用のランタンカバーを使用すれば高輝度なLEDランタンとして使用することも可能です。

オールラウンドチャージからの電源供給だけでなく、付属のシガーソケットケーブルから電源を供給するためのDCポートも搭載しています。

一般的な1/4インチの取付ネジにも対応しているため、お手持ちの三脚やスタンドと組み合わせて使用することも可能。組み合わせ次第で、釣り用ライトや撮影のライト、自転車のフロントライトなど様々な使い方に対応できます。

型番・仕様

Product parameter

■型番：BYS01

■材質：（本体）アルミニウム合金
（ランタンカバー）PET

■定格電圧：6V

■定格電力：10W

■充電方式：①オールラウンドチャージ
②シガーソケット接続

■使用モード：（5段階）強、中、弱、点滅、SOS

■LED明るさレベル、連続稼働時間、照射距離：
（高輝度）900ルーメン、満充電で約8時間連続稼働、
480m照射距離

（中輝度）380ルーメン、満充電で約16時間連続稼働、
230m照射距離

（低輝度）120ルーメン、満充電で約22時間連続稼働、
40m照射距離

■同梱品：本体、ランタンカバー

■サイズ：
（オールラウンドチャージ使用時）直径60×高さ190 mm
（オールラウンドチャージ使用、ランタンカバー装着時）直径
60×高さ266 mm

■重量：
（オールラウンドチャージ【19,200mAh】使用時）728g
（オールラウンドチャージ【19,200mAh】使用、ランタンカ
バー装着時）774g

■生産国：中国

使用方法

How to use

1. オールラウンドチャージの保護リングを外し、出力接点
が合うように回転させながらマルチLEDライトと接続し
ます。
2. オールラウンドチャージの電源スイッチを押します。
電源が入ると3つのライトが点灯します。

出力接点
(マルチLEDライト)

出力接点
(オールラウンドチャージ)



3. ライト本体の電源スイッチを押してスポットライト状態にし、製品前部を前方に伸ばすとズームイン、手前に引くとズームアウト、手動で照射距離を調整することができます。



4. 輝度が低いほど消費電流は少なくなり、その分照射時間が延びます。

長時間点灯が必要な場合は照射時間を高めるため、中・低輝度モードでの使用をお勧めします。

5. ランタンカバーは製品の上部に直接取り付けることができます。

照明ランプのような拡散光モードに変更することができ、約360度の照明効果を提供することが可能です。



6. オールラウンドチャージが手元にない、またはオールラウンドチャージの充電が切れている場合は、付属のシガーソケットケーブルと繋げて電源として使用することができます。



照射モードと伸縮ズームの操作

Power switch and focusing

1. 使用モードには、順番に強、中、弱、フラッシュ、SOSの5つが搭載されています。
2. 電源スイッチを押すと強モードになり、2.5秒以内に押すと次のモードに切り替わります。
2.5秒以上経過してから再度押すと電源が切れます。
3. 本体前部を手にとって前方に伸ばすとズームイン、手前に引くとズームアウトし、手動で照射距離を調整することができます。



DCポート、三脚の取り付け

DC interface, female interface

1. 製品に付属のシガーソケットケーブルで有線接続し、電源供給が可能です。
2. 一般的な1/4インチの取付ネジにも対応しており、お手持ちの三脚やスタンドと組み合わせて使用することも可能です。



凸面鏡とライトカバー

Convex mirror and lampshade

1. 凸面鏡により照射光をより集中させることができます。
2. 本製品の上部にランタンカバーを装着することで、照射光から360°の拡散光へ切り替えが可能です。

凸面鏡

ランタンカバー





自転車のフロントライトとして

Bicycle light mode

自転車用のハンドルマウントと組み合わせて、フロントライトとして使えます。

※ハンドルマウントは別途ご購入いただく必要があります。



夜釣りの補助ライトとして

Fishing light mode

三脚と組み合わせて、夜釣りライトや撮影ライトとして使えます。

※三脚は別途ご購入いただく必要があります。



ランタンとして

Fishing light mode

付属のランタンカバーを装着すると、ランタンとして使えます。

注意事項

Matters needing attention

1. 本製品は日光直射を避けて必ず付属のバッグの中にしまい、トランクの中もしくは室内に保管してください。
2. 電源は必ず付属のケーブルをご使用ください。紛失された際にはカスタマーサポートまでご連絡ください。
3. 異音、異臭がするなど異常を感じたときは、すぐに使用を停止してください。
4. LEDライトは長時間に働くと本体が熱くなることがあります。
火傷を防ぐため直接凸面鏡や本体の先端に触れないでください。
5. 長時間点灯が必要な場合は照射時間を高めるため、中・低輝度モードでの使用をお勧めします。
6. 点灯時は、他人や自分の目に照射しないでください。
7. 使用する際は、可燃性、爆発性のものを避けてください。
8. 雨や水に濡らさないでください。
9. 子供に使用させないでください。